

# BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

## FÜR ROLLÄDEN MIT ELEKTROANTRIEB

### WICHTIG



Bitte **lesen** Sie diese **Anleitung** vor der ersten Bedienung **aufmerksam** durch und **beachten** Sie vor allem die **Sicherheitshinweise**. Schäden, die durch **Nichtbeachtung** der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen **nicht** der **Gewährleistung**. **Bewahren** Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut **auf** bzw. geben Sie es **beim Verkauf mit**, es enthält auch **Hinweise zur Wartung und Instandsetzung**.


Dieser Rolladen wurde Ihnen von **Fachleuten** des Rolladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks **geliefert** und **eingebaut**. **Reparaturen** und **Demontage** dürfen **nur** durch dafür **ausgebildetes Fachpersonal** erfolgen. Nehmen Sie **selbst keine Veränderungen** am Produkt vor. Eine **sichere Handhabung** ist dann **nicht mehr gewährleistet**.





Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Rolläden gültig.

### Sicherheitshinweise für elektrisch betriebene Rolläden



Rolladenbedienung bei Sturm		Rolladenbedienung bei Hitze	
<p>Schließen Sie bei <b>stärkerem Wind Ihre Fenster</b>. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann.</p> <p><b>HINWEIS</b> Geschlossene Rolläden können bei geöffnetem Fenster <b>nicht</b> jeder Windlast widerstehen.</p> <p><b>ACHTUNG</b> Die angegebene Windklasse ist <b>nur</b> bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.</p>	<p><i>Bild: Rolladen Teil 1 Bild 8 (T1/8)</i></p>	<p>Bei <b>Verwendung</b> von Rolläden als <b>Sonnenschutz</b> empfehlen wir Ihnen, diese <b>nicht vollständig zu schließen</b>, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist.</p> <p>Bei <b>Kunststoffrolläden</b> wird außerdem die <b>Gefahr von Verformungen verringert</b>.</p>	<p><i>T1/2</i></p>
Rolladenbedienung bei Kälte		Vorgehen im Winter	
<p>Bei Frost kann der Rolladen anfrieren. <b>Vermeiden</b> Sie eine <b>gewaltsame Betätigung</b> und <b>verzichten</b> Sie bei festgefrorenem Rolladen auf ein <b>Öffnen</b> oder <b>Schließen</b>.</p> <p><b>HINWEIS</b> Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.</p>	<p><i>T1/2</i></p>	<p>Bei automatischen Steuerungen die <b>Automatik abschalten</b>, wenn ein Anfrieren droht.</p> <p><b>AUSNAHME</b> Rolladenantriebe, die mit einem Überlastungsschutz bzw. einer Hinderniserkennung ausgestattet sind.</p>	<p><i>T2/3</i></p>
Verfahrbereich des Rolladens		Falschbedienung	
<p>Das Abfahren des Rolladens darf <b>nicht</b> behindert werden.</p> <p><b>HINWEIS</b> Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse dem Laufbereich des Rolladens versperren.</p>	<p><i>T2/1</i></p>	<p>Schieben Sie den Rolladen nie hoch, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen.</p>	<p><i>T2/4</i></p>
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung		Zugängigkeit der Bedienelemente beschränken	
<p>Produkt <b>nicht</b> mit zusätzlichen Gewichten belasten.</p>	<p><i>T2/7</i></p>	<p>Lassen Sie <b>Kinder nicht</b> mit den Bedienelementen wie z. B. Funkhandsender oder Schalter des Rolladens spielen.</p> <p>Funkhandsender sind von Kindern fernzuhalten.</p>	<p><i>T2/8</i></p>
Automatische Rolläden vor Balkon- und Terrassen-			

<b>türen</b>			
<p>Ist vor dem <b>einzigsten Zugang</b> zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein Rollladen montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, so können Sie sich <b>aussperren</b>.</p> <p><b>HINWEIS</b> Schalten Sie bei der <b>Benutzung</b> des Balkons bzw. der Terrasse die <b>Automatik ab</b>. Sie verhindern damit ein <b>Aussperren</b>.</p>	<p><b>T2/9</b></p> 		

## Bedienung mit Elektromotor

<b>Betätigung mit Dreh- oder Tastschalter</b>		<b>Betätigung mit Rastschalter</b>	
<p>Durch <b>Drücken</b> und <b>Halten</b> der entsprechenden <b>Taste (AUF/ AB)</b> bzw. durch <b>Drehen</b> und <b>Halten</b> des <b>Schaltknebels (LINKS/ RECHTS)</b> bewegt sich der Rollladen in die gewählte Richtung.</p> <p><b>HINWEIS</b> Durch <b>Loslassen</b> der <b>Taste</b> bzw. des <b>Schaltknebels</b> <b>stoppt</b> der Rollladen.</p>	<p><b>T2/6</b></p> 	<p>Durch <b>Drücken</b> der entsprechenden <b>Taste (AUF/ AB)</b> bzw. durch <b>Drehen</b> des <b>Schaltknebels (LINKS/ RECHTS)</b> bewegt sich der Rollladen in die gewählte Richtung.</p> <p><b>HINWEIS</b> Durch <b>Drücken</b> der <b>Stop-Taste</b> oder der <b>Taste</b> für die <b>Gegenrichtung</b> (je nach Schalterausführung) bzw. durch <b>Zurückdrehen</b> des <b>Schaltknebels</b> <b>stoppt</b> der Rollladen.</p>	<p><b>T2/6</b></p> 
<b>Betätigung mit Automatiksteuerung</b>			
siehe beigelegte Anleitung			

## Wartung und Pflege

<b>Pflege</b>		<b>Wartung</b>	
<p>Um eine <b>lange Lebensdauer</b> zu gewährleisten, <b>empfehlen</b> wir Ihnen, die Oberfläche des Rollladens <b>regelmäßig zu reinigen</b>.</p> <p><b>HINWEIS</b> <b>Entfernen</b> Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Zur <b>Reinigung</b> der Oberflächen verwenden Sie <b>geeignete Reiniger</b>.</p>	<p><b>T2/5</b></p> 	<p><b>Untersuchen</b> Sie den Rollladen und die Bedienelemente <b>regelmäßig</b> auf <b>Anzeichen von Verschleiß</b> und <b>Beschädigung</b> und das <b>Produkt auf Standfestigkeit</b>.</p> <p><b>Inspektion</b> oder <b>Wartung</b> von elektrischen Teilen muss von <b>Fachbetriebern</b> durchgeführt werden.</p> <p><b>Weitere Wartungsarbeiten</b>, wie z. B. Einstellung der Endlagen, können <b>nur</b> von dafür <b>ausgebildeten Fachleuten</b> vorgenommen werden.</p> <p><b>Nur Original-Ersatzteile</b> verwenden.</p> <p><b>ACHTUNG</b> Rollladen <b>nicht benutzen</b>, wenn eine <b>Reparatur erforderlich</b> ist.</p>	<p><b>T1/9</b></p> 

Feld für Firmenstempel oder Eindruck

